



Zehirli Boya (Anti-fouling)
Temizleme Sistemi

Peelaway®

MARINE

GRP ✓

AHŞAP ✓

METAL ✓

BETON ✓

Siz başka bir işle
uğraşırken,
Peelaway® Marine tek
uygulama ile, çok katlı
eski Anti-fouling
boyayı yüzeyden temizlesin!

Ömrünü tamamlamış Anti-fouling,
diğer boya ve vernikleri yüzeyden temizler.
Tehlikeli gazlar ve toksik parçaların, temizlenmiş zehirli boyanın
bünyesinde kalmasını sağlayan, çevre dostu bir sistemdir.



Zamandan Kazanın!

"Bırakın zor işi sizin için
Peelaway® Marine yapsın"



www.teamac.com.tr

AIRLESS SPREY
UYGULAMASI ✓

MALA
UYGULAMASI ✓

TEMİZLENMİŞ
ANTI - FOULING ✓

Zehirli Boya (Anti-fouling
Temizleme Sistemi)

Peelaway®

MARINE

GRP ✓

AHŞAP ✓

METAL ✓

BETON ✓



Zamandan Kazanın!

*"Bırakın zor işi sizin için
Peelaway® Marine yapsın"*

Peelaway® Marine, çok katlı uygulanmış eski zehirli boyaları tek uygulama ile etkili bir şekilde temizleyebilen bir formüle sahiptir. Böylelikle bilinen sürekli mekanik sıyırma işleminden kurtularak zamandan kazanılır. Patentli su bazlı macun kıvamlı yapısı ile, uygulanan yüzeyde hemen kurumadan aktif kalarak çalışmasına devam eder. Peelaway marine ile birlikte tedarik edilen özel örtü sistemi sayesinde, sökölüp temizlenen zehirli boyanın rahatça toplanıp, temizlik yapılan mekana zarar vermemesi sağlanmış olur.

Peelaway® Marine, hafif macun kıvamında olup, dik ve zor şekilli yüzeylere uygulaması kolaydır. Fırça veya mala ile uygulanabilir. Büyük alanlar için airless sprey makinesi ile de uygulanabilir. GRP, ahşap, çelik dahil pek çok gövde tipi için uygundur. Tüm yüzeylere uygulamadan önce, her zaman göze çarpmayan bir alanda test uygulaması yapılması önerilir.

ADIM 1 TEST BÖLGESİ UYGULAMASI

Yüzeyden kazınacak zehirli boyanın genellikle cinsi ve kalınlığı bilinmez. Bu sebeple küçük bir bölgede test edilip, genel uygulamanın başarılı olması için gereklidir. Bu uygulama ile uygulanacak malzeme miktarı ve bekleme süresi de tespit edilmiş olur.

ADIM 2 UYGULAMA

Ahşap gövdeli teknelerde üst üste binmiş kısımların araları da dahil olmak üzere, tüm yüzeylere Peelaway® Marine detaylı şekilde, Airless sprey, fırça veya mala ile uygulanır. Yüksek köşe ve kenarlara da uygulama yapıldığından emin olunuz. Tüm uygulama kalınlığının test bölgesinden edinilen kalınlıkla aynı seviyede olması için eksik olan bölgelere tekrar uygulama yapınız. Son olarak tüm yüzeylere, basılı kısım dışarı bakacak şekilde Peelaway® Marine örtüsünü seriniz. Yüzeyde görünen, içeride kalmış hava kabarcıklarını avucunuzla ovarak yok ediniz. Test bölgesinde sonuçlanan süreç kadar bölgenin yapılmasına dikkat ederek uygulama yapılacak alanları planlayınız. Peelaway® Marine, GRP ve Jelkot yüzeylerde 48 saatten fazla bırakılmamalıdır.

ADIM 3 YÜZEYDEN ALINMASI

Mümkün olduğunca boya-macun-örtü üçlüsünü birbirinden ayırmadan, ıspatula yardımı ile kazıyın. Varsa Jelkot üzerinde mümkün olduğunca sert mekanik baskı uygulayıp çizmeyiniz. Kalacak artıklar zaten basınçlı su ile temizlenecektir. Sonrasında tüm yüzeyler basınçlı su yardımı ile temizlenmelidir. Yeni boya uygulaması yapılmadan önce tüm yüzeylerin kurumasını bekleyiniz.



 **Teamac®**

MANUFACTURERS OF MARINE COATINGS SINCE 1908

TEMAC Türkiye
T: +90 216 6401400
www.teamac.com.tr